

カバーピーラー C-16 (耐スパッタチューブ皮剥き専用工具)

COVER PEELER

特長

- セッティングが簡単で、しっかりと皮剥きが出来ます。

仕様

適用チューブ	LEチューブ、LE-Sチューブ、ALEチューブ、CTPチューブ
--------	---------------------------------

型式 Model
C-16

Specifications

Tube used	LEチューブ、LE-Sチューブ、ALEチューブ、CTPチューブ
-----------	---------------------------------

規格

適用管	LEチューブ、LE-Sチューブ、ALEチューブ、CTPチューブ
-----	---------------------------------

取り扱い要領

本製品は2層型耐スパッタチューブの被膜を切断、剥離する専用カッターです。

1. 各部の呼称

カッター調節ナット

カッター

支持棒

支持棒交換ネジ



2. 使用方法



①支持棒の調整

支持棒とチューブサイズが合っていることを確認してください。サイズが違う場合は、支持棒交換ネジを緩めると外せますので、交換してください。



②カッター刃先調整

カッター調節ナットを緩め、カバーチューブの先を支持棒に差し込みます。カッター刃先を内管の外径に合わせて調整し、カッター調節ナットを締めカッターを固定します。


※注)

カッター刃先が深く入りすぎると内管に刃先があたり、内管に傷がつきます。内管に傷がついたチューブは絶対に使用しないでください。

カッター刃先が浅すぎると、外皮をきれいに剥離することができません。


刃先の調整が不適切な場合、再調整してください。

刃先の調整が適切な場合、外皮はこのようになります。



③外皮の切断、剥離

チューブを時計周りに回転させて外皮を剥がしていきます。



④チューブの先が支持棒の奥まで届くと、外皮が自然に剥離します。