

ケーブル

モーターとドライバ間の接続や、ドライバとコントローラ間の接続に便利な、各種ケーブルをご用意しています。




■掲載ページ一覧


モーター種類	製品名	掲載ページ
AC小型標準モーター	-	E-8ページ
スピードコントロールモーター	BX シリーズ	E-9ページ
	BLE シリーズ	E-10ページ
	BLF シリーズ	E-12ページ
	BLU シリーズ	E-14ページ
	BLH シリーズ	E-14ページ
	MSS-W シリーズ	E-15ページ
	US シリーズ	E-16ページ
ステッピングモーター	ACスピードコントロールモーター	E-17ページ
	BHF シリーズ	E-17ページ
	ARL シリーズ	E-18ページ
	AR シリーズ AC電源入力	E-22ページ
	AR シリーズ DC電源入力	E-26ページ
	RK シリーズ	E-29ページ
	CRK シリーズ	E-31ページ
ACサーボモーター	CMK シリーズ	E-34ページ
	2相ステッピングモーター	E-35ページ
	NX シリーズ	E-36ページ

■可動ケーブル使用上のご注意

① ケーブルコネクタ部分で屈曲させないようにしてください。




② 曲げ半径はケーブル径の6倍以上で使用してください。




③ モーターからのケーブル、付属のケーブルは屈曲用ではありません。屈曲をする場合、可動ケーブル部で屈曲させてください。

●可動接続ケーブルの場合



●可動中継ケーブルの場合



配線サポート機器

ここに紹介する各種ケーブルの他にも、入出力信号用ケーブルやコネクタ接続部を保護するカバー、ノイズ対策部品など配線処理に役立つ各種機器をご用意しています。併せてご参照ください。

配線サポート機器 → E-75ページ

